

別紙：Aパック梱包手順書「落下傘付信号のみCOMET製品のAパック」

※収納ケース手前がラベル貼り付け側(表面)となります。



①

① 収納ケースに落下傘付信号 (COMET)を4本入れます。



②

② 落下傘付信号 (COMET)の横に発煙浮信号を1本入れます。



③

③ 隙間に信号紅炎を4本入れます。



④

④ ②の発煙浮信号の上に発煙浮信号を1本乗せます。



⑤

⑤ ③の信号紅炎の上に、斜めにして信号紅炎を1本入れます。



⑥

⑥ ⑤の信号紅炎の上に、信号紅炎を斜めにして1本入れます。



⑦ ラベルに信号紅炎、発煙浮信号の製造年月、製造番号を記入した後、収納ケースにAパックのラベルを貼り付けます。



⑧

⑧ フタを取り付け、ビニールテープでとめます。

別紙：Bパック梱包手順書「落下傘付信号のみCOMET製品のBパック」

※収納ケース手前がラベル貼り付け側(表面)となります。



①

① 収納ケースに落下傘付信号 (COMET)を2本入れます。対角に発煙浮信号を1本入れます。



②

② 間に緩衝材を入れます。(スペースを埋める分だけ)



③

③ 信号紅炎を1本入れます。



④

④ ③と向きを逆にして信号紅炎を1本入れます。



⑤

⑤ ④と向きを逆にして信号紅炎を1本入れます。



⑥

⑥ 信号紅炎の横を2枚の緩衝材で埋めます。



⑦

⑦ 上部に緩衝材を1枚入れます。



⑧

⑧ 上部に緩衝材をもう1枚入れます。

[追記]

⑧の上に緩衝材をさらに2枚入れます。



⑨

⑨ ラベルに信号紅炎、発煙浮信号の製造年月、製造番号を記入した後、収納ケースにBパックのラベルを貼り付けます。



⑩

⑩ フタを取り付け、ビニールテープでとめます。